



PL

- 1** Wykonaj nacięcie w kształcie litery X w membranie.
- 2** Wytnij izolację tak aby zachować odległość od materiałów palnych (25 mm)
- 3** Zainstaluj terminal pionowy (Ref.: RAD TER V) zestawu do nagrzewnicy zgodnie z rysunkiem.
- 4** Wypełnij pozostałą przestrzeń izolacją COQISOL (element ten nie jest częścią zestawu)
- 5** Uszczelnij przejście dachowe oklejając je membraną tak aby zapewnić 100% szczelność
- 6** Uszczelnij pionową (okrągłą) część przejścia dachowego dodatkowym pasem membrany
- 7** Zainstaluj kolektor (Ref.: KOL TER), adaptory (Ref.: RAD P) łącząc je za pomocą podłączeń elastycznych TUBAGINOX GF-P (nie są częścią zestawu), podłącz promiennik.