



PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1** Odsoń część komina ceramicznego w miejscu gdzie będzie nowy trójnik
- 2** Przyłóż R KIT i zaznacz miejsce wycięcia w kominie ceramicznym
- 3** Wytnij otwór
- 4** Sprawdź prawidłowość wycięcia otworu
- 5** Przy renowacji komina w celu podłączenia kominka gazowego (system kominowy BI-GAS), umieść kolano adaptacyjne (Ref.: ECPA EAS) przy renowacji komina w celu podłączenia kominka na drewno pomiń ten krok
- 6** Zamontuj R KIT i zaciśnij dołączonymi opaskami.
- 7** Dopuszcza się dodatkowe uszczelnienie płaszczyzny R KIT z ceramiką komina – masą uszczelniającą odporną do 1000° C
Zaślep nieużywany trójnik zaślepką PLUG